



# Kiilto Pro Biorine

Biologiskt sanitetsrengöringsmedel



Biologiskt rengöringsmedel som kombinerar en god rengöringseffekt och en långvarig lukteliminerande effekt.

**Användningsområde** För rengöring och lukteliminering i lokaler med problem med obehagliga lukter. Används bl.a. i toaletter och sanitetsutrymmen, kollektivtrafiken, portuppgångar, gångtunnlar, parkeringshallar, trapphus och sopkärl.

Vi rekommenderar manuella metoder.

Inte lämpligt för hälso- och sjukvården.

**Produktegenskaper** Kiilto Biorine innehåller mikrober som bryter ned bl.a. urea. Produkten har en angenäm doft, en utmärkt rengörande effekt och en långvarig lukteliminerande effekt. Elimineras luktolägenheter som härstammar från både människor och djur, t.ex. svett, urin, avföring, spyor.

**Bruksanvisning** Inled alltid användningen av Kiilto Biorine med den rekommenderade doseringen för initialbehandling. Upprepa initialbehandlingen vid behov. Fortsätt sedan med doseringen för underhållsstädning. Våttorka ytorna. Blanda den mängd brukslösning som du använder på en dag.

Om städningen kräver användning av alkaliska, sura eller desinficerande rengöringsmedel, upprepa initialbehandlingen och fortsätt med en dosering för underhållsstädning.

När Kiilto Biorine används för lukteliminering: blanda en brukslösning för initialbehandling.

Sprid medlet över ytan. Medlet ska inte sköljas bort.

Kiilto Biorine får inte blandas med andra rengöringsmedel.  
Skaka före användning.

Initial- och engångsbehandling: 30 ml/1 l vatten

Underhållsstädning: 4–8 ml/1 l vatten

## Sammansättning

### Aktiva ämnen

### Effekt

Nonjoniska och anjoniska ytaktiva medel < 5 %

Minskar vattnets ytspänning och lösgör smuts.

Parfym

Gör arbetet behagligt.

Fenoxietanol

Konserveringsmedel

## pH koncentrat

6.5 neutral

## pH brukslösning

7.0 neutral

<b>Förvaring</b>	Varmt lager. Hållbarhetstid 1,5 år från tillverkningsdatumet.
<b>Utseende och doft</b>	Färgad, parfymrad vätska.
<b>Tillverkningsland</b>	FINLAND
<b>Användar- och miljösäkerhet</b>	Undvik onödig kontakt med huden. Vid kontinuerlig användning rekommenderas användning av skyddshandskar. Stänk i ögonen ska sköljas med rikliga mängder vatten, vid behov ska läkare kontaktas. Säkerhetsdatablad och kasseringsanvisning för tom produktförpackning: se <a href="http://www.kiilto.se">www.kiilto.se</a>

Förpackningsvolym / Artikelnr.	Transport krt.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
6 x 1 l		T7091.001	6417964709117	6417964270914
3 x 5 l		T7091.005	6417964709155	6417964370911



#### Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida [www.kiilto.se](http://www.kiilto.se) eller genom att kontakta vår kundtjänst på [info.klc.se@kiilto.com](mailto:info.klc.se@kiilto.com).